cheero

取 扱 説 明 書

cheero DANBOARD AC ADAPTOR

型番　CHE-311

■ お問い合わせは

異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、

1　不具合内容 (具体的に)
2　購入店舗（Amazon/楽天市場/cheero.netなど）
3　注文番号

を下記アドレスまでメールにてご連絡ください。

お問い合わせ先：love@cheero.jp

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠ **警告**	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
⚠ **注意**	誤った取扱いをしたときに、軽症または家屋･家財などの損害に結びつくもの。

■ 本文中や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

禁　止	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止	分解禁止
電源プラグを抜く	注　意	発火注意	高温注意

⚠ 警告

■次の場合、電源プラグを抜く 煙が出ている、異臭がする、異物、液体が内部に入った

そのまま使用するとショートして火災･感電のおそれがあります。

■電源プラグ、ケースが破損した場合、電源プラグを抜く

そのまま使用するとショートして火災･感電のおそれがあります。

■濡れた手で電源プラグに触れない

感電のおそれがあります。

■たこ足配線の環境で本製品を使用しない

火災の原因になります。

■本製品を分解･改造しない

感電のおそれがあります。

■電源プラグはコンセントにきっちりと奥まで差し込む

火災･感電の原因となります。

⚠ 注意

■長時間、本製品を使用しないときは、本製品をコンセントから抜く

故障の原因になります。

■本製品に機器を接続する際は、かならず各機器の注意事項に従う

故障の原因になります。

■本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、大きな荷重を加えない

故障、けがの原因になります。

■本製品を直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど高温の場所で使用しない

火災、故障の原因になります。

■本製品は防水構造ではないので、水、蒸気のかからない場所で使用する

故障の原因になります。

使用方法

①お手持ちのケーブルのUSBプラグを充電したい電子機器対応のUSBポートに接続する。
Apple : iPhone、iPad 各シリーズ
Android : Android OS 仕様の各種スマートフォン･タブレット、その他の電子機器

②もう一方のプラグを充電したい電子機器に接続する。

③本製品のプラグを電源コンセントに差し込む。

④充電が完了したら電子機器からケーブルを取り外す。

⑤本製品を電源コンセントから取り外す。

製品仕様

型番：CHE-311

品名： cheero DANBOARD AC ADAPTOR

サイズ (本体)：40.5mmX62.5mmX39mm

重量 (本体)：約65g

入力：100-240V～50/60Hz 0.5A

合計出力：DC 5.0V　3.1A(total)

● cheeroのお得な情報配信

cheero では、新製品の事前発表、発売時のキャンペーン販売の情報、日々の改善活動の取り組みなどを facebook や twitter で随時公開しております。ぜひご参照ください。

facebook: https://www.facebook.com/cheeromart
twitter: @cheeromart
HP: www.cheero.net

● みなさまへのお願い

cheero では、できるだけお安く、良い物をお手元にお届けしたいと考えています。直接店舗を運営していないため、製品の使用感などを皆さまにお伝えすることが難しいというのが現状です。もちろん cheero から様々な情報発信に努めてまいりたいと思っておりますが、cheero を応援いただける場合は、ぜひ簡単で結構ですので Amazon や楽天などで製品レビューを書いていただければ幸いです。

「ワクワクするものを、ちょっとでも手に取りやすい価格で」をテーマに一歩一歩、頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。

cheeromart 一同